

使用說明

使用方法

1. 加水

- 將開關閥往上扳，以打開上瓶蓋，加水切勿超過滿水線，以免沸騰時熱水溢出，造成危險。
並注意不要讓水滲及操作、顯示部。

2. 關上上蓋

- 輕輕關緊，並將安全閥擲至「止」處。
- 上蓋若未關閉會持續沸騰，引至熱水溢出，若持續沸騰至乾燒會釀成危險。

3. 出水

- 安全閥擲至「出」處，輕壓壓板。出水完畢之後，將安全閥擲至「止」處。

4. 當水量到給水線時

- 請務必打開上蓋加水，即自動開始煮水。開啓上蓋時，請先將安全閥擲至「止」處，並目避開蒸氣孔，以免燙傷。
- 水量在給水線以下而長時間保溫或加熱時，可能引起故障，應儘量避免。
- 請注意當要旋轉熱水瓶時，電源線也要一起旋轉。

5. 沸騰-保溫

- 沸騰燈亮即開始加熱，待沸騰後則自動切換至保溫狀態。



6. 再沸騰

- 於保溫狀態按下再沸騰鍵，沸騰燈亮，即開始加熱至煮沸。

安全注意事項

1. 使用的場所

- 請勿在火源附近，傾斜不穩處或不耐熱之墊子上使用。與牆壁、傢具至少保持30公分以上的距離。

2. 使用前

- 破損的電源線不可使用。
- 不可空瓶加熱，未加水即通電加熱，會造成故障，內容器變形。
- 請勿加入水、熱水以外的液體（牛奶、酒、茶類）或作保冷之用，否則易造成故障、焦黃、腐蝕、燙傷等。

3. 使用中

- 蒸氣孔請勿覆蓋布巾等，否則容易造成熱水外溢、變形。
- 移動時，需利用把手，請勿傾斜瓶身或執瓶蓋移動。
- 瓶身傾倒，即有熱水外溢之虞，故不要放在幼童可及之處或任由孩童單獨使用。

4. 使用後

- 請勿手執瓶蓋到掉刺水，一旦瓶蓋脫落，會有被熱水濺及之危險。
- 請勿將瓶身倒置。



清理保養方法

- 清理前務必從插座拔離插頭，待瓶身內外冷卻後再進行清理。瓶身、電源線絕對不可沖洗。
- 氣壓上蓋為可拆卸式，必要時可拆卸下來清洗（用菜瓜布清洗時請輕輕刷拭），請務必清洗乾淨，不要殘留在氣囊內。
- 瓶蓋、瓶身外部可用柔軟的布擦乾之後擦拭污漬，不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 長時間不使用熱水瓶時，除去瓶蓋、瓶身內外的污漬後，用布擦拭使之乾燥。絕對不可放入食器烘乾機中乾燥。
- 長期使用後，水中的鐵質氧化會使內膽局部產生鏽斑；請用尼龍刷輕輕清除。
- 長期使用後，水中的物質會引致內膽堆積不易清理的白色沉澱物質-依下列步驟即可清除
 - 取兩個檸檬榨汁，或是2公克的檸檬酸放入瓶內，加水至滿水位。
 - 煮沸並保溫一小時左右；把水倒掉，重複2至3次後用柔軟的海綿刷拭。
- 瓶蓋墊圈為消耗品，使用期限會因水質、使用方法的相同而異；而且隨著使用次數的增加，會逐漸失去彈性；當變髒、變形、破損嚴重時，請送至合格的服務站維修。

接地方法

- 使用熱水瓶前，請將本體之綠色接地線，連接在室內配線的接地裝置上，以策安全。
- 若電源線損壞時，必須有製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以免危險。

進口商：

- 名稱：韓達工業有限公司
- 地址：台北縣新店市寶橋路235巷118號2樓
- 電話：(02) 8912-1000